

See below for instructions on using the Brita® pitcher filter based on Brita's User's Guide available at

<https://assets.ctfassets.net/oyntpw38l81s/4at4PbGRwEt3DzNPy3bdGS/fe99caa7b2f53863443861e5a10483d9/Shasta-Elite-User-Guide.pdf>

1. Hand wash* pitcher/dispenser, lid and reservoir. Rinse well. With clean hands, insert filter into reservoir by lining up groove in filter with ridge in reservoir. Press firmly for a tight seal.

*Do not wash in dishwasher. Do not use abrasive cleaners.

2. To set the filter life status indicator, press the STATUS button and hold it down for 6 seconds, until the green light next to ELITE™ FILTER blinks three times.
3. Open the lid and fill the reservoir with cold tap water.* Pour out the first 3 pitchers/first dispenser of water, or use to water plants.

*Hot water shouldn't be used with the Brita® Elite™ Filter (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).

4. To check filter life status, quickly press and release the STATUS button. When the light blinks red, you should replace your filter and reset the indicator (step 2), about every 6 months* for the average household.

*Approximate timing based on 120 gallon (454 litres) filter life and average family usage of 11 glasses per day.

Vea a continuación las instrucciones sobre cómo usar el filtro de la jarra Brita® basadas en la Guía del usuario de Brita disponibles en

<https://assets.ctfassets.net/oyntpw38l81s/4at4PbGRwEt3DzNPy3bdGS/fe99caa7b2f53863443861e5a10483d9/Shasta-Elite-User-Guide.pdf>

1. Lave a mano* la jarra/dispensador, tapa y depósito. Enjuague bien. Con las manos limpias, inserte el filtro en el depósito alineando la ranura del filtro con la muesca del depósito. Presione firmemente para un cierre hermético.

*No lave en el lavavajillas. No use limpiadores abrasivos.

2. Para activar el indicador del estado del filtro, presione el botón ESTADO (STATUS) y manténgalo apretado durante 6 segundos, hasta que la luz verde cerca del ELITE FILTER (FILTRO ELITE) titile tres veces.
3. Abra la tapa y llene el depósito con agua del grifo fría.* Vierta las 3 primeras jarras/el primer depósito de agua, o use para regar las plantas.

*No debe usar agua caliente con el filtro Elite™ de Brita® (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).

4. Para comprobar el estado del filtro, presione y suelte el botón ESTADO (STATUS) rápidamente. Cuando la luz titile en rojo, debe reemplazar el filtro y activar el indicador (paso 2), aproximadamente cada 6 meses* para un hogar promedio.

*El tiempo aproximado está basado en considerar que la vida del filtro es de 120 galones (454 litros) y que una familia promedio usa 11 vasos al día.

请参阅以下有关 Brita® 滤水壶的使用说明，该说明改编自 Brita 产品的用户指南，用户指南的网址为

<https://assets.ctfassets.net/oyntpw38l81s/4at4PbGRwEt3DzNPy3bdGS/fe99caa7b2f53863443861e5a10483d9/Shasta-Elite-User-Guide.pdf>

1. 用手清洗*滤水壶/配器、盖子和储水器。冲洗干净。用干净的那只手将过滤器插入储水器，将过滤器的凹槽与储水器中的凸起脊对齐。用力按压至密封。

*不要用洗碗机清洗。不要使用研磨性清洁剂。

2. 如果想设置过滤器使用寿命状态指示器，请按下“STATUS”按钮并持续按 6 秒钟，直到看见“ELITE FILTER”旁边的绿灯闪烁三次。

3. 打开盖子，在储水器内灌满冷自来水。*倒掉前三滤水壶/前一配器内的水，或用这些水浇灌植物。

*Brita® Elite™ 过滤器不能用来过滤热水（水温范围：最高 85 华氏度/29 摄氏度 - 最低 32 华氏度/0 摄氏度）。

4. 如果想检查过滤器使用寿命状态，请快速按下并放开 STATUS 按钮。当指示灯闪光为红色时，您应该更换过滤器并重新设置指示器（步骤 2），对于普通家庭来说，大约每 6 个月*需更换一次。

*大致的使用寿命时限，根据过滤器使用寿命时限内最多过滤 120 加仑（454 升）的水量及一个家庭平均每天使用 11 杯的水量来估算。

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zur Verwendung des Brita®-Kannenfilters, die auf der Brita-Bedienungsanleitung basiert, die Sie unter

<https://assets.ctfassets.net/oyntpw38l81s/4at4PbGRwEt3DzNPy3bdGS/fe99caa7b2f53863443861e5a10483d9/Shasta-Elite-User-Guide.pdf> finden.

1. Von Hand abwaschen* Krug/Spender, Deckel und Behälter. Gut ausspülen. Setzen Sie den Filter mit sauberen Händen in den Behälter ein, wobei Sie die Rille im Filter mit der Kante im Behälter ausrichten. Drücken Sie sie fest an, um sie dicht zu verschließen.

*Nicht in der Spülmaschine waschen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

2. Um die Filterlebensdaueranzeige einzustellen, drücken Sie die Taste STATUS und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Lampe neben ELITE FILTER dreimal blinkt.

3. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter mit kaltem Leitungswasser.* Gießen Sie die ersten 3 Kannen/den ersten Wasserspender aus, oder verwenden Sie ihn zum Gießen von Pflanzen.

*Heißes Wasser sollte nicht mit dem Brita® Elite™ Filter verwendet werden (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).

4. Um den Status der Filterlebensdauer zu überprüfen, drücken Sie kurz auf die STATUS-Taste und lassen Sie sie wieder los. Wenn die Anzeige blinkt, sollten Sie den Filter austauschen und die Anzeige zurücksetzen (Schritt 2), was in einem durchschnittlichen Haushalt etwa alle 6 Monate* geschieht.

*Der ungefähre Zeitplan basiert auf einer Lebensdauer des Filters von 454 Litern und einem durchschnittlichen Familienverbrauch von 11 Gläsern pro Tag.
