

Aqua Pennsylvania
铅含量专项分析采样指南
适用于已更换铅质或镀锌供水管线的住户

Para acceder al documento traducido al español, visite el sitio web de Aqua en <https://www.aquawater.com/aqua-pa-lead-spanish.php>

如果需要查看本文件的中文简体字译本，请访问 Aqua 网站：
<https://www.aquawater.com/aqua-pa-lead-chinese.php>

Die deutsche Übersetzung dieses Dokuments finden Sie auf der Website von Aqua unter <https://www.aquawater.com/aqua-pa-lead-german.php>

感谢您同意在更换铅质/镀锌供水管线后协助我们采集水样。我们理解这些说明可能有些复杂。如果您对采样流程有任何疑问，请拨打 **610.645.4272** 与我们联系。

请在本说明背面填写您的住宅信息和采集水样的具体时间。

采样瓶 - Aqua Pennsylvania 的 Bryn Mawr 实验室将为您提供五个 1 升装的塑料采样瓶。这些采样瓶专门用于铅和铜含量分析。

采样位置 - 请在厨房或浴室的冷水龙头处取样。请确保该水龙头的供水未经过任何处理，如过滤器或软水器。如果您家中确实安装了水处理系统，请在表格上注明。5 瓶水样必须全部从同一个水龙头采集。

采样步骤 - 采样前至少六 (6) 小时内，请勿使用家中任何水源。建议您在清晨或晚上回家后进行采样。请务必选择过去几天经常用于饮用的厨房或浴室冷水龙头。在 6 小时静置期开始前，请勿特意冲洗水管。采样前请勿拆除水龙头的起泡器。

您需要连续采集五份水样。建议您按编号（1 至 5）将采样瓶排列好，并预先取下瓶盖。

水样 1（首次取水）：将打开的采样瓶放在水龙头下方，像平常接水一样打开冷水龙头。将采样瓶装满至“1000-ml”刻度线，**不要让水流入水槽，并持续放水。**

装满水样 1 后，立即将 2 号瓶放到水龙头下。保持水龙头持续出水，按顺序（1 至 5）依次装满每个采样瓶。装满全部 5 个采样瓶后，盖上并拧紧瓶盖，然后将瓶子放回原袋中。

如果过去三年内您家中进行过任何管道维修或更换工作，请在表格上注明。

采集完水样后，请在周一至周五拨打 **610.645.4272**，以便我们安排工作人员上门取样。如需在我们的语音信箱留言，请留下您的姓名、地址和有效联系电话。请将采样瓶放在前门外等待取件（如前门外不便放置，请在致电时说明其他合适位置）。

检测结果与咨询 - 我们将尽快向您提供水样检测结果和相关铅含量信息，最迟不超过 30 天。但是，如果检测发现铅含量超标，我们将在得到结果后的两个工作日内立即通知您。如对这些说明有任何疑问，请拨打 **610.645.4272** 与我们联系。

为确保水样能够得到妥善处理，请住户务必填写此表格并与 5 个采样瓶一同交回。

您家是否安装了软水器或其他水处理系统？是 / 否

如有，您在采样时是否绕过了软水器或水处理系统？是 / 否

过去 3 年内，您家是否进行过任何管道维修或更换工作？是 / 否 如是，请说明：

采样位置和水龙头（如：厨房水槽）_____

最后一次用水时间：_____ 时间：_____ 日期：_____

连续五个水样采集时间：

- 水样 1 采集时间：_____ 时间：_____ 日期：_____
- 水样 5 采集时间：_____ 时间：_____ 日期：_____

我已仔细阅读说明，并已按要求采集了 5 个水龙头水样。

_____ 日期：_____

签名

姓名：_____ 电话号码：_____

地址：_____ 邮寄地址（如与住址不同）：_____